

MX & CV Serie Sistemas de soldadura

Lista de piezas de repuesto



MX PIEZAS DE REPUESTO	
7027-9920	PCBA, FA Frente con placa secundaria, MX-5200
7027-9960	PCBA, Principal, MX-500P
5100-0073	Interruptor de encendido / apagado de repuesto para CV & MX
MX-PC1	Cable de alimentación de repuesto para CV & MX

CV PIEZAS DE REPUESTO	
7027-10040	PCBA, Principal, CV-500
7027-10130	PCBA, Principal, CV-5200
7027-10150	FA, PCBA frontal con placa secundaria, CV-5200
5100-0073	Interruptor de encendido / apagado de repuesto para CV & MX
CV-LCD	CV Montaje LCD
MX-PC1	Cable de alimentación de repuesto para CV & MX

Para Ventas y Soporte:

Metcal Corporate Sede
 10800 Valley View Street,
 Cypress, California, 90630, USA
 Tel: 1-714-799-9910
 Fax: 1-714-828-2001
 Correo electrónico: eorders@okinternational.com

Visite nuestro sitio web para obtener más información y ponerse en contacto con la oficina de Metcal más cercana.

metcal.com/contact-us

