



---

# MFH-WS9


Support de travail pour les pièces à main MicroFine

---

## Bienvenue !

Le support de travail MFH-WS9 est un porte-pièce à souder et un outil multifonction, compatible avec les pièces à main et cartouches MicroFine MX-H9-MFH et CV-H9-MFH de Metcal.

## Caractéristiques



### Assemblage

Lors de son ouverture, insérez la brosse en laiton et son support dans la base du support de travail, comme illustré.



### Berceau à angle réglable

L'angle du berceau pour la pièce à main peut être facilement réglé.

Desserrez les boutons de réglage du berceau situés des deux côtés du support de travail jusqu'à ce que vous puissiez déplacer le berceau. Réglez le berceau à l'angle souhaité et resserrez les boutons.



*Les angles sont approximatifs et ne sont fournis qu'à des fins d'illustration.*

## Outil de retrait des pointes à mains libres

Alignez les anneaux de la cartouche avec les encoches de l'outil de retrait des pointes. Appuyez doucement vers le bas pour insérer la cartouche dans l'outil.



Tirez délicatement la pièce à main vers l'arrière, en laissant la cartouche bien en place dans l'outil de retrait. Il se peut que vous deviez stabiliser le support de travail avec l'autre main pendant que vous tirez.



### Remplacement de la brosse

Pour remplacer la brosse de nettoyage des pointes en laiton, retirez la brosse et son support de la base du support de travail.



Tirez vers le haut la goupille située à l'arrière du support et faites glisser le plateau de la brosse pour le faire sortir.



REMARQUE : Ne dévissez pas la goupille.

Pour installer une nouvelle brosse et un nouveau plateau, soulevez la goupille et faites glisser le nouveau plateau dans son support. Veillez à insérer le plateau de la brosse de recharge dans son support en commençant par le côté entaillé.

Relâchez la goupille. Assurez-vous que le plateau est bien maintenu en place par la goupille.

Remettez la brosse et le support du plateau dans la base du support de travail.

Référence de la brosse de recharge Metcal : AC-BBP



encoche

### Récipient de collecte des débris facile à vider

Lorsque vous utilisez la brosse de nettoyage pour pointes à souder en laiton, les débris de soudure se détachent de la pointe et s'accumulent autour de la base de la brosse. Metcal a conçu le MFH-WS9 pour faciliter le confinement, la collecte et l'élimination de ces éventuels débris.

La conception du MFH-WS9 intègre un récipient de collecte des débris qui entoure la brosse de nettoyage. Lorsque la soudure et autres particules sont éliminées par la brosse, elles s'accumulent dans la zone confinée qui l'entoure.

Lorsque l'opérateur souhaite éliminer les débris, il lui suffit de sortir le support de brosse de la base du poste de travail et de vider le contenu dans le bac de collecte approprié.

L'avant du plateau de la brosse n'a pas de rebord, ce qui facilite l'évacuation des déchets accumulés.



### Pièces à main, kits et pièces de rechange

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
MFH-WS9	Support de travail pour les pièces à main MicroFine
MX-H9-MFH	Pièce à main à souder MicroFine MX
CV-H9-MFH	Pièce à main à souder MicroFine CV
MX-UK9	Pièce à main microfine MX-H9-MFH pour support de travail MX et MFH-WS9
CV-UK9	Pièce à main MicroFine CV-H9-MFH pour support de travail CV et MFH-WS9
AC-BBP	Tampon de rechange pour brosses en laiton pour supports de travail MicroFine

### Pour les ventes et le support :

Siège de Metcal  
10800 Valley View Street,  
Cypress, California, 90630, USA  
Tél. : 1-714-799-9910  
Fax : 1-714-828-2001  
E-mail : eorders@okininternational.com

Visitez notre site Web pour plus d'informations et pour contacter le bureau Metcal le plus proche de chez vous.

[metcal.com/contact-us](http://metcal.com/contact-us)