



---

# MFH-WS9

Supporto da lavoro per manipoli MicroFine

---

## Benvenuto!

Il supporto da lavoro MFH-WS9 è un supporto per manipoli di saldatura e uno strumento multifunzione, compatibile con i manipoli e le cartucce MicroFine Metcal MX-H9-MFH e CV-H9-MFH.

## Caratteristiche



### Assemblaggio

Dopo aver aperto la confezione, inserire la spazzola e il supporto in ottone nella base del supporto da lavoro come mostrato.



### Culla ad angolazione regolabile

L'angolazione della culla per il manipolo può essere facilmente regolata.

Allentare le manopole di regolazione della culla su entrambi i lati del supporto da lavoro fino a riuscire a spostare la culla. Regolare la culla in base all'angolazione desiderata e stringere nuovamente le manopole.



*Gli angoli sono approssimativi e hanno solo scopo illustrativo.*

### Strumento per la rimozione delle punte a mani libere

Allineare gli anelli delle cartucce con le tacche dello strumento di rimozione delle punte. Premere delicatamente verso il basso per inserire la cartuccia nell'utensile.



Tirare con cautela il manipolo all'indietro, lasciando la cartuccia al sicuro nello strumento di rimozione. Potrebbe essere necessario tenere fermo il supporto da lavoro con l'altra mano mentre si tira.



### Sostituzione della spazzola

Per sostituire la spazzola per la pulizia con punta in ottone, rimuovere la spazzola e il supporto dalla base del supporto da lavoro.



Sollevare il piolo nella parte posteriore del supporto ed estrarre il vassoio per le spazzole.



NOTA: Non svitare il piolo.

Per installare una nuova spazzola e un nuovo vassoio, sollevare il piolo e far scorrere il nuovo vassoio nel supporto. Assicurarsi di inserire prima il vassoio per le spazzole sostitutivo nel supporto con il lato dentellato.

Rilasciare il piolo. Assicurarsi che il vassoio sia tenuto saldamente in posizione dal piolo.

Riportare la spazzola e il vassoio sulla base del supporto da lavoro.

Numero di parte della spazzola di ricambio in metallo: AC-BBP



*dentellatura*

### Bacinella raccolta detriti facile da svuotare

Quando si utilizza la spazzola per la pulizia delle punte di saldatura in ottone, i detriti di saldatura verranno gettati via dalla punta e si raccoglieranno attorno alla base della spazzola. Metcal ha progettato l'MFH-WS9 per facilitare il contenimento, la raccolta e lo smaltimento di questo potenziale disordine.

Il design dell'MFH-WS9 incorpora una bacinella per la raccolta dei detriti che circonda la spazzola per la pulizia. Quando la saldatura e altre particelle vengono rimosse dal pennello, si raccolgono nell'area contenuta circostante.

Quando l'operatore desidera rimuovere i detriti, è sufficiente sollevare il portaspazzole dalla base del supporto da lavoro e scaricare il contenuto nell'apposito contenitore di raccolta.

La parte anteriore del vassoio per le spazzole non ha un labbro, il che facilita il versamento dei rifiuti accumulati.



### Manipoli, kit e parti di ricambio

NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
<b>MFH-WS9</b>	Supporto da lavoro per manipoli MicroFine
<b>MX-H9-MFH</b>	Manipolo per saldatura MX MicroFine
<b>CV-H9-MFH</b>	Manipolo per saldatura CV MicroFine
<b>MX-UK9</b>	Manipolo MicroFine MX-H9-MFH per supporto da lavoro MX e MFH-WS9
<b>CV-UK9</b>	Manipolo CV-H9-MFH MicroFine per supporto da lavoro CV e MFH-WS9
<b>AC-BBP</b>	Tampone di ricambio per spazzole in ottone per supporti da lavoro MicroFine

#### Per le vendite e assistenza:

Sede centrale di Metcal  
10800 Valley View Street,  
Cypress, California, 90630, Stati Uniti  
Tel: 1-714-799-9910  
Fax: 1-714-828-2001  
E-mail: [eorders@okinternational.com](mailto:eorders@okinternational.com)

Per ottenere ulteriori informazioni e per contattare l'ufficio Metcal più vicino, visitare il nostro sito web.

[metcal.com/contact-us](http://metcal.com/contact-us)